



옴폭 패인 자동차 재건하기

준비물:



기타 준비물 :

- 자동차 접합제
- 촘촘한 사포
- 프라이머와 페인트

단계 별 설명



Step 1

플렉스 샤프트를 부착하고, 드레멜에 산화알루미늄 연마휠 500 그리고 탄소강 브러쉬 428 을 사용하여 녹과 페인트를 제거합니다.
추천 속도: 15000 RPM



Step 2

파인 홈을 자동차 퍼티에 얇은 층으로 채워 줍니다.



Step 3

다 마르면, 407 샌딩드럼비트와 408 샌딩밴드로 마무리하고, 사포로 남은 페인트 잔여물을 없애줍니다.

추천 속도: 20000 RPM

**Step 4**

프라이머를 바르고, 표면에 덧발라 주세요. 얇게 마르게 해주세요.
마무리 페인트로 몇 번 덧발라 마무리하고 사포질로 마무리
해주세요.